








Übersicht der Tuschmid-WALM®-Typen

Bezeichnung

	<p>Typ I-4</p> <p>Normaltyp über Innenstützen</p>	<p>I - 4 - 260</p> <p>d = 260 mm</p> <p>4 Flügel</p> <p>Innenstütze</p>
	<p>Typ I-6</p> <p>Spezialtyp über Innenstützen für erhöhte Durchstanzlasten</p>	<p>I - 6 - 320</p> <p>d = 320 mm</p> <p>6 Flügel</p> <p>Innenstütze</p>
	<p>Typ W</p> <p>Normaltyp über Wandscheiben</p>	<p>W - 380</p> <p>d = 380 mm</p> <p>Wandscheibe</p>
	<p>Typ R</p> <p>Normaltyp über Stützen am Deckenrand</p>	<p>R - 280</p> <p>d = 280 mm</p> <p>Randstütze</p>
	<p>Typ E-2</p> <p>Normaltyp über Stützen bei ausspringender Ecke</p>	<p>E - 2 - 260</p> <p>d = 260 mm</p> <p>2 Flügel</p> <p>Eckstütze</p>
	<p>Typ E-3</p> <p>Normaltyp über Stützen bei einspringender Ecke</p>	<p>E - 3 - 460</p> <p>d = 460 mm</p> <p>3 Flügel wirksam</p> <p>Eckstütze</p>
	<p>Typ F-4</p> <p>Normaltyp in Fundamentplatten unter Innenstützen</p>	<p>F - 4 - 540</p> <p>d = 540 mm</p> <p>4 Flügel</p> <p>Fundament-Innenstütze</p>